

KOM IGÅNG SNABBT!

STEG 1

Starta datorerna med ett tryck på START/STOPP knapp!

STEG 2

Ta fjärrkontroll placerad mellan enheterna, rikta mot projektorn och tryck en gång på "ON" - projektorn startar.

STEG 3

Nu ska dataskärmar vara igång. Övre skärm är svinganalys, den nedre visar grafiken och fungera som pekskärm, med ett finger direkt mot skärmen styr du dina menyval. Startar inte skärmar kontrollera att de är i ON läge.

STEG 4

Du ska använda **GOLFBMASTER 3D**. I startmenyn väljer du vad du vill göra, värma upp på Driving range, träna chip och putt eller om du vill spela bana - välj "ny golffrunda"

STEG 5

Välj bana, spelform, antal spelare, hcp, tee. Banförhållanden och spelmöjligheter är förinställda men du kan göra egna val, när du är klar tryck "acceptera & spela". Banan laddas upp och du kan göra dig redo att spela!

STEG 6

På varje hål görs en översikt så du ser hålets layout. Titta på hålet och förbered dig för utslag. Sikte är alltid mitt i duken, vill du justera siktet gör du det med menyval "uppifrån" och styr siktet med ett finger mot pekskärmen.

STEG 7

Vid utslag så sätter du pegg i spår bakom tee sensorer, från fairway placeras boll på tee mellan 3-10cm bakom bakre sensor rad. Vid puttning precis bakom bakre sensor rad.

STEG 8

Använd menyval "full info" så ser Ni vems tur det är att slå samt respektive spelares boll position och avstånd till flagga. Efter varje slag ges information om slagets carry, total längd och var bollen hamnade.

AVSLUTA

Avsluta genom att trycka en gång och en gång till på start/stopp knapp. Stäng projektorn genom att trycka på off en gång och sen en gång till!

GolfBlaster^{3D}

